

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



Controlador WiFi RGBW

LMK-CTRLWIFI-RGBW100W

. ESPECIFICACIONES

CATEGORÍA: COMUNICACIÓN: APP: APP: PLATAFORMA: CANALES: CANALES: VOLTAJE ALIMENTACIÓN: POTENCIA MÁX. SALIDA: POTENCIA MÁX. SALIDA: DISTANCIA DE CONTROL: PESO NETO: DIMENSIONES: Controlador LED WiFi Magic Home Pro Android 4.0, IOS 9.0 o anterior RGBW 5 - 24 V 100 W -20°C / 55°C Distancia visible 30m 33.5 g 53x24x11 mm

II. DIAGRAMA DE CONEXIÓN





La conexión el controlador y la fuente de poder por medio de un adaptador jacka a terminales de tornillo. Conexión del controlador y el dispositivo RGBW.

Es necesario asegurarse que la flecha roja del controlador



corresponda a la flecha negra del dispositivo a conectar, de lo contrario, tendremos un corto circuito.

NOTA IMPORTANTE:

Si necesita modificaciones al dispositivo, favor de ponerse en contacto con soporte técnico para recibir asesoría.



PRECAUCIÓN: Favor de seguir el siguiente diagrama al hacer modificaciones DIY.

III. FUNCIONES

CAMBIO GRADUAL DE COLOR:

rojo, verde, azul, amarillo, cian, purpura, blanco. **DESVANECIMIENTO CRUZADO:**

rojo/verde, rojo/azul, verde/azul. DESTELLO ESTROBOSCÓPICO:

rojo, verde, azul, amarillo, cian, purpura, blanco. CAMBIO DE SALTO DE SIETE COLORES

Gama de colores. Funciones Micrófono Música Cine Cámara

IV. INSTRUCCIONES

Cuando utilice por primera vez el controlador WiFi LedNet asegurarse de que el dispositivo del controlador se encuentra en la configuración para enrutarlo y se pueda conectar en la aplicación.

 a) Busque la aplicación "Magic Home Pro" en la App Store o en Google Play Store, o escané el código QR para bajarla.



b) Conectar su teléfono celular en su red WiFi 2.4GHz solamente.

c) Encienda el dispositivo

V. CONFIGURACIÓN



 a) Descargue y registarse/Entrar a su cuenta de Magic Home, abra una cuenta con un correo y contraseña.

 b) Abra la aplicación y dé click en el botón de "+" en la esquina superior derecha, seleccione "conectar el dispositivo a la red WiFi". "Magic Home Pro" le preguntará



si desea conectar el Bluetooth para direccionar la conexión al enrutador WiFi, seleccione "OK" para encender el bluetooth del dispositivo.

c) Entre en la configuración de su teléfono, vaya a WIFI seleccione el dispositivo (LEDnet) agreguelo.

Hiniciar sesión	← Conectar dispositivo a 0	$\mathcal{C} \leftarrow \text{Controlador} \mathfrak{O} \mathfrak{Q} \bigcup$
Inicie sesión con su cuenta de Magic		R 252 G B B 0
Contraseña		
Iniciar sesion	Vaya a Configuración de Wi-Fi	
Recuperar Contraseña	de Android. Desde allí, toque el dispositivo que comienza con "LEDnet " y espere a que muestre	
¿No tienes una cuenta?	"Conectado ". Luego toque el botón Atrás para regresar aquí.	
Inscribirse	NO SÍ	
¿Por qué registrarse?	Volver a escanear	
	← Conectar dispositivo a 0	Brillo:99%
Modo local (sin cuenta)	LEDnet00063F684B(BLE + Wi-Fi)	Color Funciones MIC Música Cine

 d) Regrese a la pagina principal en la aplicación y seleccione el dispositivo LEDnet, enciendalo y seleccione el color o la función que deseado.



